

Installation eines Firmware-Updates auf „HALE TT-01“-Terminals

Es wird zukünftig immer wieder einmal nötig sein, die Firmware auf den TT-01-Geräten auf einen aktuellen Stand zu bringen. Um aber dafür nicht immer zur Taxi-München eG fahren zu müssen, geben wir Ihnen hier eine kurze Anleitung, wie Sie hierbei verfahren müssen.

Ganz wichtig ist auf alle Fälle, dass Sie während des gesamten Vorgangs das Gerät nicht ausschalten oder die Stromzufuhr unterbrechen!

Hier die einzelnen Schritte:

Verlassen der normalen Display-Oberfläche (nachdem Sie das ‚com4cab‘ beendet haben):



Hier drücken Sie die rote Taste oben rechts.

Es erscheint nun folgendes Dialogfeld:




Hier drücken Sie die grüne Taste unten rechts, um die Abmeldung zu bestätigen.

Es erscheint nun folgender Bildschirm:






Hier müssen Sie ca. 2 Minuten warten, bis das Gerät auf dem HALE-Server überprüft hat, ob ein Update der installierten Firmware vorhanden ist oder nicht.


Liegt ein Update vor, bekommen Sie folgende Mitteilung:



Sie müssen den Download und die Installation des Updates jetzt mit dem Drücken auf die grüne Taste unten rechts bestätigen.

Es laufen nun nach und nach folgende Vorgänge ab. Sie müssen hierbei nichts tun, sondern nur warten, bis alle Vorgänge abgeschlossen sind. Gerät während des gesamten Vorgangs nicht abschalten oder die Stromzufuhr unterbrechen!





Anschließend startet das Gerät komplett neu.

Wenn die gewohnte Bedienoberfläche wieder da ist und die Datenleitung aufgebaut ist, können Sie sich wieder wie gewohnt im ‚com4cab‘ einloggen.

28.01.2014 / La.